

26 转向及危险警告灯电路图

SB - 仪表板电器盒

K14 - 危险报警灯开关

U103 - 车身控制器

Z105 - 右侧转向灯

Z21 - 右前组合灯

Z26 - 右后组合灯

T26a - 仪表板线束与发动机舱线束对接插头A

T32 - 车身线束与仪表板线束对接插头

Ⓢ232 - 线束节点S232

Ⓢ304 - 线束节点S304

Ⓢ135 - 线束节点S135

Ⓢ114 - 线束节点S114

Ⓢ227 - 线束节点S227

Ⓢ234 - 线束节点S234

Ⓢ203 - 线束节点S203

Ⓢ240 - 线束节点S240

Ⓢ322 - 线束节点S322

ⓖ103 - 接地点G103

ⓖ205 - 接地点G205

ⓖ301 - 接地点G301

RF22 - 仪表板电器盒保险丝RF22

K27 - 灯光组合开关

Z104 - 左侧转向灯

Z20 - 左前组合灯

Z24 - 左后组合灯

T21c - 车身线束与仪表板线束对接插头A

T26b - 中通道线束与仪表板线束对接插头

T32a - 发动机舱线束与仪表板线束对接插头B

Ⓢ306 - 线束节点S306

Ⓢ350 - 线束节点S350

Ⓢ141 - 线束节点S141

Ⓢ150 - 线束节点S150

Ⓢ225 - 线束节点S225

Ⓢ204 - 线束节点S204

Ⓢ233 - 线束节点S233

Ⓢ261 - 线束节点S261


ⓖ102 - 接地点G102

ⓖ201 - 接地点G201


ⓖ208 - 接地点G208

ⓖ302 - 接地点G302

仪表板电器盒SB、仪表板电器盒保险丝RF22、危险警报灯开关K14、灯光组合开关K27、车身控制单元U103



左前组合灯Z20、左后组合灯Z24、左转向信号灯Z104



右前组合灯Z21、右后组合灯Z26、右转向信号灯Z105

C50-76-031030830

