



16 ABS 防抱死制动系统

EF08-ABS 保险丝 EF08

EF24-ABS 保险丝 EF24

RF16-BRAKE SW(制动开关) 保险丝 RF16

U13-ABS

U09- 左前轮速传感器

U15- 右前轮速传感器

U21-BRAKE SW(制动开关)

B51- 左后轮速传感器

B53- 右后轮速传感器

T32- 仪表线束与前舱线束对接插头 3(IU3/UI3)

T25a- 车身线束与前舱线束对接插头 2(BU2/UB2)

(S369) - 仪表线束焊接点 S369

(S201) - 前舱线束焊接点 S201

(S222) - 前舱线束焊接点 S222

G202- 前舱线束接地点 G202

www.car60.com

ABS 防抱死制动系统接线图

C40D-DL-1018

