





81.14 空调滤芯拆装



1 拆卸

1. 拆卸手套箱。参见“手套箱拆装”。

2. 松开空调滤芯盖卡扣，取下滤芯盖（1）。

3. 取出空气滤芯（2）更换。

1 安装

1. 将空气滤芯放入 HVAC 总成。

2. 合上空气滤芯盖子，并卡接牢固。

3. 安装手套箱，参见“手套箱拆装”。