

L07	背门门控	67
LB1	接地板线束 1	67
U07	地板线束总成	46
UI3	仪表线束总成右	47
G22	驾驶舱线束搭铁点	83

www.Car60.com

中控（联电）



线束连接器	名称	页码
BI1	仪表线束总成左	61
BL1	后背门线束 1	61
BM1	左后车门线束	61
BN1	右后车门线束	61
D02	左前玻璃升降开关	66
D05	左前闭锁器	66
DI1	接仪表线束	66
I37	BCM1	59
I38	BCM2	59
I39	BCM3	59
IB1	接地板线束总成左	52
ID1	接左前门线束 1	53
ID2	接左前门线束 2	53
IK1	接右前门线束 1	52
K05	右前闭锁器	66
KI1	接右前车门线束	66
L08	背门锁	67
LB1	接地板线束 1	67
M04	左后后视镜	66
MB1	接地板车门线束	66

N04	右后后视镜	66
NB1	接地板线束	66
G22	驾驶舱线束搭铁点	83

www.Car60.com