


接插件布置图

仪表板主线束



编号	名称
IP01	接车架线束 1
IP03	接车架线束 3
IP05	接 EPS 2
IP08	接左前扬声器
IP10	接组合仪表 2
IP12	接点火开关
IP14	接调速电阻
IP16	接鼓风机开关
IP18	接收音机 2
IP20	接后雾灯开关

编号	名称
IP02	接车架线束 2
IP04	接 EPS 1
IP07	接电子闪光继电器
IP09	接组合仪表 1
IP11	接诊断接口
IP13	接组合开关
IP15	接鼓风电机
IP17	接收音机 1
IP19	接前雾灯开关
IP21	接 A/C 开关

编号	名称
IP22	接大灯调节开关
IP24	接点烟器 -
IP26	接顶棚线束

编号	名称
IP23	接点烟器 +
IP25	接蒸发器热敏电阻
IP27	接右前扬声器

www.Car60.com