



## 仪表板 &gt; 仪表板 (右侧)

参考编号	部件名称	备注
02	中央接线盒	
158	音响单元/音响-导航单元	
159	倒车控制单元	
162	驻车和倒车传感器控制装置	
167	危险警告开关	
168	免提电话控制装置	
169	HVAC 控制装置/温湿控制装置	
172	湿度/车内温度传感器	
175	车内前部 LF 天线	
178	电动控制单元	
179	前排乘客气囊充气装置	
181	驻车销开关/换挡锁继电器/A/T档位指示控制板灯	
183	无钥匙进入控制装置	
184	SRS 单元	
185	发动机起动/停止开关	
187	阳光传感器	
188	综合信息显示单元	