



发动机室 > 发动机 (右侧)

参考编号	部件名称	备注
120	MAF 传感器/IAT 传感器	
121	CMP 传感器 A	
122	节气门体	
124	1 号点火线圈	
125	2 号点火线圈	
126	3 号点火线圈	
127	4 号点火线圈	
128	1 号喷油器	
129	2 号喷油器	
130	3 号喷油器	
131	4 号喷油器	
136	MAP 传感器	
139	油压开关	
142	EVAP 碳罐净化阀	
143	CMP 传感器 B	
144	ECT 传感器 1	
145	VTC 机油控制电磁阀	
146	摇臂机油控制电磁阀	