



发动机室 > 左侧

参考编号	部件名称	备注
01	仪表板下保险丝/继电器盒	
05	发动机盖下保险丝/继电器盒	
123	PCM	
150	电池/蓄电池 (视所属部件而定)	
244	车外空气温度传感器	
246	大灯调平控制单元	
247	蓄电池传感器	
248	制动液液位开关	
252	驻车制动开关	
255	左大灯 (近光) (带 HID)	
256	右大灯 (近光) (带HID)	
257	防盗报警系统发动机盖开关	
259	喇叭 (低)	
261	左雾灯	
262	左前位置灯	
263	左侧正面碰撞传感器	
264	左前转向信号灯	
265	左大灯调平电机	
266	左大灯 (远光)	
268	散热器风扇电机	
273	右前位置灯	
275	右前转向信号灯	
276	右大灯调平电机	
277	右大灯 (远光)	

参考编号	部件名称	备注
280	起动机切断继电器 2	
281	抑制继电器	
282	二极管 C	
283	空调冷凝器风扇电机	
284	ECT 传感器 2	
317	挡风玻璃刮水器电机	