


线束和地线位置


发动机舱

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。



4 门车型


说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。



(续)


4 门车型

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。



(续)

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。




线束和地线位置

仪表板

4 门车型

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。




线束和地线位置

仪表板(续)

4 门车型

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。




线束和地线位置


仪表板(续)

4 门车型

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。



4 门车型




(续)

线束和地线位置

车底板

4 门车型

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。




线束和地线位置

车后门/背舱门

4 门车型

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。




线束和地线位置

车后门/背舱门(续)


4 门车型

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。



4 门车型

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。





线束和地线位置



车门

4 门车型

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。



4 门车型




(续)

线束和地线位置

车顶

4 门车型

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。



线束和地线位置

鼓风机和座椅

说明：图示为左侧驾驶型，右侧驾驶型与此相似。

