

后视摄像头 8 针插接器



阳端子的端子侧

孔	端子名称	说明
1	未使用	——
2	CAMERA VCC	音响单元电源
3	摄像头 BIT0	后视摄像头输入模式选择信号
4	CAMERA BIT1	后视摄像头输入模式选择信号
5	SH CAMERA	2号、7号和8号端子屏蔽
6	摄像头 ADPT	检测后视摄像头的连接
7	CAMERA V	输出 NTSC 视频信号至音响单元
8	CAMERA GND	后视摄像头的搭铁