


12伏  
蓄电池

## 发动机盖下保险丝 / 继电器盒

\*1: 不带无钥匙进入系统  
 \*2: 带无钥匙进入系统  
 \*3: 2.0 L  
 \*4: 2.4 L

--- : CAN 线路  
 - - - - : 其他通信线路

仪表板下  
保险丝 / 继电器盒

GND

+B

HORN

+B


INTR LT

12伏蓄电池  
传感器

24

## 仪表控制单元

1 +B BACK UP 2 C/SNSR SW

粉色  
25  
MICU  
A蓝色  
26  
PCM  
B白色  
27  
PCM  
C红色  
28  
PCM  
D黄褐色  
13  
开关灯(LED)红色  
14  
开关灯(灯泡)黑色  
16  
G302黑色  
32  
G302

G1