

VSA 系统说明 - VSA OFF 模式

VSA OFF 模式

按下了 VSA OFF 开关时, VSA OFF 指示灯点亮, VSA 会进入关闭模式。

处于关闭模式时, 如果 TCS 激活, 当 VSA OFF 指示灯持续点亮时, VSA 指示灯闪烁。

处于关闭模式时, 在低速时终止 TCS 功能, 可增加车辆在沙地或雪地的获得牵引力的功能。

在车辆的左部和右部在不同的路面上时从静止起步, TCS 作用以获得牵引力。

当车辆在举升机上维修时, 轮胎不在地面上时, 车轮转速不会超过 50 km/h。

图像 TCS 工作情况

