

后窗除雾器系统说明 - 控制/功能

定时器功能

后除霜器具有定时器控制功能，通过气温控制单元进行控制。定时器控制通过打开点火开关进行操作，然后是后除霜器开关。定时器操作时间根据环境温度不同。如果在定时器激活后打开了后除霜器开关，那么每次按下开关后，开关会在 ON 和 OFF 之间切换。

