

## 发动机油压开关测试

### 测试

#### 1. 机油压力开关 - 测试



图示为自动车型。

1. 断开连接器 (A)。

2. 检查机油压力开关端子 (B) 和发动机 (搭铁) 之间是否导通。发动机停止时应导通。发动机运行时应不导通。

3. 连接以下连接器。