


## 第二排座椅安全带锁扣拆卸和安装


### 拆卸 / 安装

1. 第二排座椅 - 拆卸
2. 第二排座椅扶手内盖 - 拆卸
3. 第二排座椅安全带锁扣 - 拆卸



4. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零部件，并注意以下事项：



- 如图所示，在座椅安全带锁扣螺栓 (E) 上装配波形垫圈 (A)、护圈 (B)、弹簧垫圈 (C) 和卡式螺母 (D)。