


驾驶员侧仪表板下盖拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. 驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸

紧固件位置

▷ : 9



1. 拆下驾驶员侧下盖 (A)。

2. 断开连接器 (B)。

2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。