

发动机曲轴转动缓慢

诊断程序

1. 检查 12 V 蓄电池端子或连接是否松动。
2. [测试 12 V 蓄电池是否处于充电不足状态。](#)
3. [检查起动机是否卡滞。](#)
4. 检查发动机中是否过度卡滞。