

加速不良；在一档和二档位置失速转速偏低

可能的故障原因

- 换档电磁阀 D 故障
- 变矩器单向离合器故障
- 发动机输出过低
- 变矩器离合器活塞故障
- 锁止换档阀故障

备注

- 使用 HDS 测试电磁阀功能。
- 检查换档电磁阀 D 是否卡住，O 形圈是否磨损或损坏。
- [更换变矩器](#)。
- 检查发动机控制系统。
- 检查调节阀体内的锁止换档阀。