

发动机无法起动

诊断程序

M/T: [起动机系统电路故障排除。](#)

A/T: [起动机系统电路故障排除。](#)

并检查

发动机卡滞