

发动机难以起动

诊断程序

1. [对发动机不起动、发动机起动但很快熄火或发动机难以起动进行症状故障排除。](#)

并检查

火花塞破损或脏污