


辅助仪表板下
继电器盒 A



车内照明灯断电继电器 (4 针)
测试

前排乘客侧环境
照明灯
(带乘客侧环境照明灯)
拆卸和安装

饮料架灯
拆卸和安装