


拆卸 / 安装

1. 仪表板中间下板 - 拆卸


2. 扶手箱附件电源插座 - 拆卸

1. 断开扶手箱附件电源插座插接器。

2. 轻轻压下凸舌 (A)，并拆下扶手箱附件电源插座 (B)。



3. 轻轻压下凸舌 (A)，然后从板上拆下壳体 (B)。注意指示凸舌 (C) 的位置。



3. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。