


DTC 故障排除: B2479



DTC B2479: 自动调平单元 EEPROM 故障

DTC 说明	DTC
B2479 自动调平单元 EEPROM 故障	

DTC (大灯调平控制单元)

1. 故障确认:

- 1. 使用 HDS 清除 DTC。
- 清除 DTC
- 2. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式, 然后再转为 ON 模式。
- 3. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
B2479 自动调平单元 EEPROM 故障	

是否显示 DTC B2479 ?

是 [更换大灯调平控制单元。■](#)

NO 间歇性故障, 此时系统正常。■