

A

B

C

D

仪表板下保险丝/继电器盒

发动机室下
保险丝/继电器盒 (2-D)

35

蓝色

(内部连接)

19

MICU (21-C)

小灯
继电器 (15-D)

313

红色

(内部连接)

19

MICU (21-C)

MICU (21-C)

379

(内部连接)

红色

19

右大灯 (远光) (26-A, B)

MICU (21-C)

380

(内部连接)

紫色

19

左大灯 (远光) (26-A, B)

MICU (21-B)

357

(内部连接)

绿色

19

右前转向灯 (27-D)

绿色

19

仪表控制单元 (25-B)

绿色

20

右后转向灯 (27-D)

绿色

20

右后转向灯 (27-D)

MICU (21-B)

358

(内部连接)

绿色

20

左前转向灯 (27-C)

蓝色

20

仪表控制单元 (25-B)

蓝色

20

左后转向灯 (27-C)

MICU (21-B)

355

(内部连接)

蓝色

20

左前转向灯 (27-C)

蓝色

20

仪表控制单元 (25-B)

蓝色

20

左后转向灯 (27-C)

MICU (21-B)

356

(内部连接)

蓝色

20

左后转向灯 (27-C)

仪表板下保险丝/继电器盒

MICU (21-B)

383

(内部连接)

紫色

20

HVAC 控制单元 (37-B)

副水器电机
继电器 (14-B)

285

浅蓝色

(内部连接)

20

MICU (21-D)

副水器电机
继电器 (14-B)

281

紫色

(内部连接)

20

MICU (21-D)

防盗报警
继电器 (14-D)

294

粉色

(内部连接)

20

MICU (21-D)

喇叭
继电器 (14-D)

292

红色

橙色

21

喇叭开关 (通过线盘) (24-C)

MICU (21-D)

366

(内部连接)

橙色

21

喇叭开关 (通过线盘) (24-C)

MICU (21-D)

384

(内部连接)

黑色

黑色

G401

MICU (21-D)

385

(内部连接)

黑色

黑色

G601

*1: 不带空调控制
*2: 带防盗报警系统