

(SRS 单元 TRW)

- *1 : 可替换 SRS 电路的导线颜色
- *2 : 当检查 SRS 单元制造商时, 请用 HDS 检查参数 ECU 制造商。
- *3 : 不带霍尔 IC
- *4 : 带霍尔 IC
- - - - - : CAN 线路
- : 其他通信线路

