



专用工具

图中序号	工具号码	说明	数量
①	07GAD-PG40100	油封拆装器附件, 60 毫米	1
②	07GAD-SD40101	轴承拆装器附件, 78×90 毫米	1
③	07HAD-SG00100	轴承拆装器附件, 83 毫米	1
④	07JAC-PH80000	可调轴承拆卸工具组件, 20-40 毫米	1
⑤	07JAD-PN00100	油封拆装器附件, 64×72	1
⑥	07LAE-PX40000	离合器弹簧压缩工具组件	1
⑦	07LGC-0010100	卡环钳	2
⑧	07MAD-PR90100	安装工具附件, 45 毫米	1
⑨	07NAD-PX40100	轴承拆装器附件, 78×80 毫米	3
⑩	07PAB-0010001	花键轴支架组件	3
⑪	07XAA-002010A	锁紧螺母扳手, 42 毫米	1
⑫	07ZAE-PRP0100	离合器压缩工具附件	1
⑬	070AG-SJAA10S	副车架定位销	1
⑭	070AJ-0020101	预加负载检查组件, 30 毫米	1
⑮	07406-0020005	机油压力表组件	1
⑯	07746-0010200	轴承拆装器附件, 37×40 毫米	1
⑰	07746-0010400	轴承拆装器附件, 52×55 毫米	1
⑱	07746-0010500	轴承拆装器附件, 62×68 毫米	1
⑲	07746-0010600	轴承拆装器附件, 72×75 毫米	1
⑳	07746-0010800	轴承拆装器附件, 22×24 毫米	1






图中序号	工具号码	说明	数量
②①	07746-0030100	内部拆装器手柄 40	1
②②	07746-0030300	内轴承拆装器附件 30	1
②③	07749-0010000	拆装器手柄, 15×135L	1
②④	07936-1660101	轴承拆卸工具轴组件 12	1
②⑤	07936-3710100	轴承拆卸工具轴手柄	1
②⑥	07741-0010201	惯性锤重块	1
②⑦	07936-3710600	轴承拆卸工具轴组件 20	1
②⑧	07936-8890300	轴承拆卸工具轴组件 30	1
②⑨	07936-GE00100	轴承拆卸工具轴 10	1
③⑩	07947-6340500	轴承拆装器附件 43.5	1




②①




②②




②③




②④




②⑤




②⑥




②⑦



②⑧



②⑨



③⑩