


## VTEC 控制

根据各个传感器发出的发动机转速信号、车速信号、发动机负载信号、节气门位置信号和发动机冷却液温度信号，PCM 确定摇臂机油控制电磁阀的 ON/OFF。



## VTC 控制

电动 VTC 系统图如下所示。  
电机通过 PCM 指令进行控制。PCM 根据各传感器数据提前或延迟气门正时，并根据 CMP 传感器数据执行反馈控制。

