

燃油供应系统说明 - 无回流燃油系统

无回流燃油系统将燃油压力调节器集成在燃油泵中，避免了使用回油管和其它部件。

燃油压力调节器保持燃油泵中的燃油压力恒定，使燃油直接回到燃油箱中。

无需将燃油管路置于发动机室中，可以防止燃油温度升高，并减少燃油箱中的气体蒸发。

