

程序

注意：发动机室内的高温可能导致 PCM 过热而无法更新。如果发动机在这个程序前已经运转，打开发动机盖并冷却发动机室。

1. PCM - 升级

升级控制单元时，使用 **HDS** 软件和接口设备的最新版本。有关升级控制单元的更多信息，参考升级设备的用户手册。

2. CKP 模式 - 清除/学习