

## 检查

## ⚠ 警告

易燃 - 不得靠近火源

注意:

- 断开燃油管路前, 参考[燃油和排放系统维修注意事项](#)。
- 燃油可能会造成易燃气体泄漏并可能导致火灾。远离火花、火焰和香烟。


## 1. 燃油管路 - 检查

注意:


- 检查燃油系统管路和软管有无损坏、泄漏和老化。更换所有损坏的零件。
- 检查所有卡夹, 确保其定位和紧固正确。

- 确保卡夹置于图示范围。
- 对齐软管和管上的标记。
- 软管和管之间应该没有间隙。

检查所有卡夹, 确保其定位和紧固正确。



A:




B:




C:


安装燃油加注  
领管时, 对准加注管  
和管上的标记。




E:




D:



F:




G:



I:



J:



H:

