

## 燃油和排放系统维修注意事项

### 燃油管路断开

- 易燃性 - 切勿使工作区域附近起火并远离香烟、火花和火焰。为降低火灾和爆炸的可能性, 请格外小心操作燃油和燃油相关零件。
- 维修燃油系统 (如断开燃油管路) 之前, 务必卸去燃油系统压力。
- 断开任何插接器之前, 务必断开 12 V 蓄电池负极端子以避免火灾危险。参考[12 V 蓄电池端子断开和重新连接](#)。
- 重新连接燃油管路之前, 确保燃油管路的接触区域没有脏污和碎屑。

### 其它

- 切勿在 O 形圈上涂抹制动液、发动机冷却液、植物油或醇基油。使用非指定油液或机油将导致 O 形圈损坏或老化。
- 务必按照规定的指示和程序确保正确和安全维修。