

## 电动动力系统症状故障排除 - 电动动力系统症状故障排除

1. 在极度寒冷的天气下  $-30^{\circ}\text{C}$  ( $-22^{\circ}\text{F}$ ), 当车辆处于 READY TO DRIVE 模式时, 充电指示灯可能会微弱点亮。随着蓄电池单元温度升高, 充电指示灯将熄灭。