

运动指示灯不点亮

可能的故障原因

- 仪表控制单元故障
- 运动模式开关故障
- 运动模式开关电路故障

备注:

- [使用仪表控制单元自诊断功能检查仪表控制单元中的指示灯驱动电路。](#)
- [检查运动模式开关。](#)
- [对运动模式开关电路进行故障排除。](#)