

HDS 不能与 **VSA** 调制器-控制单元或车辆通信

诊断程序

1. 对 [DLC](#) 电路进行故障排除。