

定时器功能

后窗除雾器提供定时器控制功能，此功能由空调控制单元控制。将车辆转至 **ON** 模式，然后打开后窗除雾器开关，即可进行定时器控制。定时器操作时间视环境温度而异。当定时器处于激活状态时，如果打开后窗除雾器开关，每次按下开关时都在 **ON** 和 **OFF** 之间切换。

如果车外空气温度传感器故障，定时器操作时间为无限制。

