

## 气温控制系统说明 - 电动加热器冷却液泵

电动加热器冷却液泵通过加热器芯循环冷却液。气温控制单元根据车内设定温度、车外空气温度和发动机转速信息控制电动加热器冷却液泵。当气温控制单元命令驱动泵时，会将电流传递至电动加热器冷却液泵继电器以打开泵。

