

CMBS 不工作

诊断程序

1. [检查毫米波雷达的安装。](#)
2. 检查前格栅是否翘曲。
3. [检查车轮定位。](#)

并检查

- 行驶情况、天气、环境影响。
- 处于无法检测的环境。