


ECON 开关拆卸和安装

拆卸/安装

1. 驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸

2. ECON 开关 - 拆卸



3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。