

程序

1. 仪表控制单元 - 升级

注意：升级控制单元时，使用 HDS 软件和接口设备的最新版本。有关升级控制单元的更多信息，参考升级设备的用户手册。