


测试

1. 发动机盖锁 - 拆卸

2. 发动机盖锁闩开关 - 测试

1. 根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。

2. 如果导通情况与规定不符，则发动机盖锁闩开关故障；[更换发动机盖锁闩](#)。



位置	端子	1	2
OFF (发动机盖打开)			
ON (发动机盖关闭)		○	○

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。