

音响系统 DTC 故障排除索引

注意：用 HDS 无法读取这些 DTC。若要查看，参考如何检查错误记录（音响 DTC）。

DTC	说明	电路
1101	媒体总线发送故障	媒介状况监测
1102	USB 诊断	USB
1203	DVD 温度错误	内置 DVD 播放机
1402	音频故障 2	内部 CD 播放器
1404	音频故障 4	内置 DVD 播放机
2608	后视摄像头诊断	后视摄像头
2612	上显示屏诊断	综合信息显示屏单元
2618	盲点显示诊断	盲点显示摄像头
2701	GPS 诊断：天线	GPS 天线
2703	Aircon 诊断	空调控制单元
2707	麦克风诊断	Mic