

音响系统故障码

注意：

当检测到音响光盘播放器、音响光盘或 USB 音响故障时，音响系统会显示一些错误信息。这并不是音响故障信息的完整列表。参考症状故障排除。

音响单元错误信息

显示的故障信息	可能原因	解决方法
系统由于过热而无法启动。系统将在冷却后启动。	显示屏温度过高时，该信息将暂时出现。	将车辆停在一个阴凉的地方一段时间。如果高温状态取消，音响单元将打开显示屏。

光盘错误信息

显示的故障信息	可能原因	解决方法
光盘损坏请查看用户手册	光盘播放机有故障。一个常见的故障是纸质光盘标签从播放机中的光盘上脱落。	弹出光盘并再试另一张光盘。如果仍有问题，更换 音响单元 。
过热故障	光盘播放机过热。如果车辆整天停在太阳下，光盘播放器可能过热。	将车辆停在一个阴凉的地方，并再试一次光盘播放机。如果故障码仍然存在，再试其他光盘。如果故障码仍然存在，则更换 音响单元 。
检查光盘	由于光盘有问题（划伤、指印、标记和变形）或不支持光盘，检测到读取错误。	弹出光盘并再试另一张光盘。如果仍有故障，更换 音响单元 。
文件不能播放	曲目/文件格式不支持。	<p>跳过当前曲目。自动播放下一首支持的曲目或下一个支持的文件。</p> <ul style="list-style-type: none">● 检查并确认 CD 文件名称的后缀是 CD-DA● 检查并确认 CD-R 或 CD-RW 上压缩格式音乐文件的后缀是 MP3 或 WMA● 其他文件格式，如 iTunes (AAC) 或 Ogg，是不可识别● WMA 文件可能因为有 (DRM) 版权保护功能而不能读取
错误	光盘有故障。不支持所插入光盘的视频格式 (NTSC、PAL 或 SECAM) 或区域代码。	弹出光盘并再试另一张合适的光盘。
区域错误		
机械故障	<ul style="list-style-type: none">● 光盘播放机有故障（其他机械故障）● 光盘播放机电源故障	弹出光盘并再试另一张光盘。如果仍有问题，更换 音响单元 。

USB 错误信息

显示的故障信息	可能原因	解决方法
USB 设备不兼容请检查用户手册	USB 设备的电源故障。	连接相应的 USB 设备（参见用户手册）。
不支持的版本	不支持连接的 iPod 版本。	连接相应的 iPod（参见用户手册）。
不支持	<ul style="list-style-type: none">● 不支持所连接的 USB 设备。● 不支持的文件系统。● USB 设备通信故障。	连接相应的 USB 设备（参见用户手册）。
文件不能播放	音响单元无法读取文件。	<ul style="list-style-type: none">● 检查 USB 设备中的文件。可能是文件已损坏。● 带 (DRM) 版权保护的 WMA 文件或 AAC 文件可能无法读取。
USB 故障	音响单元内部故障。	连接相应的 USB 设备（参见用户手册）。

显示的故障信息	可能原因	解决方法
无数据	USB 设备中无文件或文件不支持。	检查 USB 设备中的文件。可能是文件已损坏或不支持。
重试连接	音响单元未能与 iPod 同步。	系统未识别出 iPod 时出现。重新连接 iPod。