

音响遥控开关不能正常工作（音响单元按钮工作）

诊断程序

- 1. [症状故障排除](#)