

## 后视摄像头输入和输出插接器

### 后视摄像头 8 针插接器



阴端子的线束侧

孔	端子名称	说明
1	CAMERA V GND	视频信号搭铁
2	CAMERA VCC	后视摄像头电源
3	摄像头 BIT0	后视摄像头的模式选择信号
4	CAMERA BIT1	后视摄像头的模式选择信号
5	SH CAMERA	1号、2号、7号和8号端子屏蔽
6	摄像头 ADPT	后视摄像头控制信号
7	CAMERA V	将视频信号输出至音响单元
8	CAMERA GND	视频信号搭铁