

音频光盘不能读取

并检查

- 损坏的光盘（划伤、指印、标记和变形）
- 曲目/文件格式不支持