

高速行驶时音量过高或过低

并检查

速度音量控制设置（参见用户手册）