


拆卸 / 安装

注意：

- 在没有污垢的干净场所进行该流程。
- 进行该流程时佩戴橡胶或塑胶手套（不要使用布手套）。
- 拆下镜头时，不要触摸 LCD 表面。
- 如果 LCD 表面脏污，则用压缩空气将其吹干净。
- 将镜头安装在 TFT 单元上时，小心不要触摸 LCD 表面。
- 检查并确认镜头和 TFT 单元安装正确。
- 由于 TFT 单元和镜头成角度安装，确保螺钉正确就位。

1. 综合信息显示屏单元 - 拆卸

2. 综合信息显示屏镜头 - 拆卸



3. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装综合信息显示屏镜头。