

诊断程序

1. [执行 PCM 怠速学习程序。](#)
2. [检查怠速转速。](#)
3. [检查燃油压力。](#)
4. [检查 PCV 阀。](#)
5. [执行:碳储积检查。](#)
6. [对空调信号电路进行故障排除。](#)
7. M/T: [对 VTEC 系统机油压力进行故障排除。](#)

并检查

- 阀门调节不正确
- 进气泄漏