


1. [左前内翼子板 - 拆卸](#)

2. 进气谐振器 - 拆卸



3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按与拆卸相反的顺序安装各个部件。