


1. 粉尘滤清器 - 拆卸

1. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。

2. 降下手套箱灯 (A)。

3. 拆下盖子 (B), 然后拆下滤清器 (C)。



2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按与拆卸相反的顺序安装各个部件。

注意: 确保鼓风机单元没有空气泄漏。